

Информационное письмо
от 15.03.2026 г.

Доводим до сведения потребителей приборов учета электрической энергии Меркурий, что в счетчиках с датой выпуска после марта, 2026 г. правила формирования сетевых адресов для проводного интерфейса RS485 и беспроводного интерфейса GSM (при их наличии) отличаются от формирования сетевых адресов остальных интерфейсов.

При выпуске из производства сетевые адреса для проводного интерфейса RS485 и беспроводного интерфейса GSM соответствуют четырем последним цифрам серийного номера счетчика, если четыре последние цифры 17 и больше. Сетевой адрес 16 и меньше заменяется на «сетевой адрес + 10000».

Примеры:

- серийный номер 38395190 → сетевой адрес 5190
- серийный номер 38390790 → адрес 790
- серийный номер 38390017 → адрес 17
- серийный номер 38390016 → адрес 10016 (16 + 10000)

Заместитель генерального директора

Д.А. Коротков