

Информационное письмо
от 01.08.2025 г.

Доводим до сведения потребителей приборов учета электрической энергии Меркурий, что в счетчиках с датой выпуска после июля 2025 г. правила формирования сетевого адреса для проводного интерфейса RS485 (при его наличии) отличаются от формирования сетевых адресов остальных интерфейсов.

При выпуске из производства сетевой адрес для проводного интерфейса RS485 соответствует четырем последним цифрам серийного номера счетчика, если четыре последние цифры 17 и больше. Сетевой адрес 16 и меньше заменяется на «сетевой адрес + 10000».

Примеры:

- серийный номер 38395190 → сетевой адрес 5190
- серийный номер 38390790 → адрес 790
- серийный номер 38390017 → адрес 17
- серийный номер 38390016 → адрес 10016 (16 + 10000)

Генеральный директор

Ю.В. Руденок